


PIKAOPAS

Clevertouch IMPACT LUX



CLEVERTOUCH®
by Boxlight®

Clevertouch Impact Lux kosketusnäyttö


Näytön käynnistys

Näyttö käynnistyy alhaalla oikealla olevasta punaisesta  painikkeesta tai vastaavasti kaukosäätimen  painikkeesta.

Käynnistykseen yhteydessä mahdollisesti asennettu OPS- tietokone käynnistyy automaattisesti.

Tietokoneen liittäminen ja kuvalähteiden vaihto

Tietokone liitetään kosketusnäyttöön joko HDMI ja USB -kaapeleilla 1ja 2. tai USB-C -kaapelilla 3.



- 1. HDMI-kaapelilla tietokoneen kuva ja ääni menevät kosketusnäytölle
- 2. USB-kaapeli mahdollistaa tietokoneen ohjauksen kosketusnäytöltä

TAI VAIHTOEHTOISESTI


- 3. USB-C -kaapelilla kaikki toiminnot siirtyvät tietokoneen ja kosketusnäytön välillä. Kaapeli myös lataa useimpia kannettavia tietokoneita.

Jos tietokoneen kuva ei näy, varmista näppäimistön  + P -painikeyhdistelmällä, että näyttötilana on Sama näyttö.

Aloituskäytännöt



Kuvalähteen valitsin



Sovellukset



Valkotaulu toimii kuin perinteinen tussitaulu. Voit valita valmiita taustoja, piirtää erivärisillä kynillä. Kokeile kumittaa pelkästään kämmenellä! Taulu tunnistaa kynän paksuuden. Kynässä on ohut ja paksu pää. Nämä voidaan ohjelmoida piirtämään eri värejä. Voit tallentaa työt näytön muistiin, muistitikulle tai pilvipalveluun.



Tiedostot on näytön oma sisäinen resurssienhallinta. Täältä pääset käsiksi näyttöön tallennettuihin materiaaleihin sekä lisäksi pilvipalveluun.



Selaimen avulla pääset internettiin. Voit halutessasi käyttää myös Chrome-selainta, mikä löytyy kaikkien sovellusten luettelosta.



Google Play-kauppa on ilmainen sovellusten latauspankki. Tänne on lisätty satoja opettajien valitsemia sovelluksia. Tutustu sovelluksiin ja lataa niitä omalle näytöllesi.



Kynätyökalu seuraa mukana kaikissa ikkunoissa ja sitä klikkaamalla avautuu työkalupalkki. Voit liikuttaa kynätyökalua mihin kohtaan tahansa näytöllä pitäen sormea kuvakkeen päällä.

Työkalupalkki



Jos näyttöön on asetettu salasana, voit lukita näytön painamalla lukkoa



Aukeaa pikatyökaluja esim. sekuntikello



Kuvakaappaus



Näytön zoomaus



Freeze jäädyttää sen hetkisen näkymän



Avaa kynällä piirtämisen ja sen asetukset



Avaa valkotaulun



Avaa näytöllä auki olevat sovellukset



Avaa kuvalähteen valitsimen



Palaa kotinäkymään



Palaa edelliseen näkymään



Näytön käynnistäminen ja sammuttaminen

Painamalla virtapainiketta kerran, tai painamalla kaukosäätimen virtapainiketta, syttyy keskelle näyttöä sammumislaskuri. Näin näyttö sammutetaan **kokonaan**. Virtavalon painike pysyy punaisena.



Langaton kuvansiirto



Langaton kuvansiirto mobiililaitteelta:

Lataa **Clevershare** sovellus iPadille **Appstoresta** ja Androidille **Google play** kaupasta.



Langaton kuvansiirto tietokoneelta:

Lataa työpöytäsovellus osoitteesta

<https://www.clevertouch.com/fi/products/clever-software-solutions/clevershare>

Tarkista, että näyttö ja laite ovat samassa langattomassa verkossa. Avaa sovellus syötä kenttään numerosarja **164876** näytön yläreunasta. Voit heijastaa koko näytön, pelkän videon, kuvan tai käyttää mobiililaitteen kameraa dokumenttikamerana. Työpöytä ominaisuudella saat kosketusnäytön kuvan iPadille.

MUKAVIA
KÄYTTÖHETKIÄ!



KÄYTTÄJÄTUKI:

support@avioninteractive.fi

www.avioninteractive.fi